



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пульт дистанционного управления 3-в-1

БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ · ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ · LCD



ПРИМЕНЕНИЕ

Управление инвертором, включение и выключение, а также контроль рабочего состояния и напряжения аккумуляторной системы.

Данная инструкция подготовлена специалистами мастерской **vanlife фабрика**, где вы можете приобрести это и другое оборудование для автодомов, кемперов и автономных систем.



Инструкция основана на документах изготовителей и поставщиков устройств и может содержать неточности, связанные с особенностями перевода или неполнотой предоставленных данных. Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к нашим консультантам любым удобным способом, указанным на сайте vanlifefabrika.ru.

1. Назначение и органы управления

Назначение

Пульт 3-в-1 предназначен для дистанционного управления инвертором и контроля его рабочего состояния. Он поддерживает беспроводное управление, проводное управление и удалённое отображение параметров на LCD.

Функция	Описание
Беспроводное управление	Связь через радиомодуль в порту REMOTE; дальность 50-100 м
Проводное управление	Подключение комплектным кабелем; длина кабеля 3 м
Удалённый дисплей	Контроль состояния инвертора и параметров аккумуляторной системы
Кнопка ON/OFF	Подсветка дисплея, выбор показаний и включение/выключение инвертора

Действия кнопкой ON/OFF

Состояние	Действие	Результат
Экран выключен	Короткое нажатие	Включается подсветка дисплея
Экран включен	Короткое нажатие	Переключаются показания встроенного аккумулятора пульта и аккумуляторной системы инвертора
Экран включен	Удержание 2 секунды	Состояние инвертора меняется: включение или выключение



2. Беспроводное управление

Дальность: 50-100 м

Подключение

- Переведите основной выключатель инвертора в положение **OFF**.
- Вставьте радиомодуль в порт **REMOTE** на инверторе.
- Расположите пульт в удобном месте и нажмите **ON/OFF** для включения экрана.
- Для включения или выключения инвертора удерживайте **ON/OFF** около 2 секунд при включенном экране.

ВАЖНО

До начала дистанционного управления основной выключатель инвертора должен находиться в положении OFF.



РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

Заявленная дальность 50-100 м относится к открытой местности. Металлические перегородки, корпус автомобиля и радиопомехи могут уменьшать фактическую дальность.

Подключение

- Переведите основной выключатель инвертора в положение **OFF**.
- Соедините пульт с портом **REMOTE** комплектным кабелем.
- Уложите кабель без натяжения, перегибов и контакта с нагревающимися или острыми деталями.
- Нажмите **ON/OFF** для включения экрана. Для изменения состояния инвертора удерживайте кнопку около 2 секунд.

КАБЕЛЬ ПУЛЬТА

Штатная длина проводного подключения - 3 м (9,8 фута). Не наращивайте кабель без подтверждения совместимости разъёмов и распиновки.



Схема проводного подключения: пульт соединяется с инвертором комплектным кабелем. Для включения экрана и управления инвертором используется кнопка **ON/OFF**.

РАЗЛИЧИЯ ИСПОЛНЕНИЙ

Форма AC-розеток, маркировка мощности и расположение разъёмов могут различаться. Для пульта используется только предназначенный для него порт REMOTE.

4. Требования FCC

Радиочастотные помехи

Оборудование испытано и соответствует ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения обеспечивают разумную защиту от вредных помех при эксплуатации в жилых помещениях. Оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. Нарушение правил установки и эксплуатации может привести к помехам радиосвязи.

Полное отсутствие помех в конкретном месте не гарантируется. Если оборудование создаёт помехи радио- или телевизионному приёму, что определяется последовательным выключением и включением оборудования, выполните одно или несколько действий:

- измените ориентацию или положение приёмной антенны;
- увеличьте расстояние между оборудованием и приёмником;
- подключите оборудование к другой электрической цепи;
- обратитесь к продавцу или квалифицированному специалисту по радио- и телевизионной технике.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изменения и модификации устройства, прямо не одобренные изготовителем, могут лишить пользователя права на его эксплуатацию.

Условия эксплуатации

Устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при выполнении двух условий:

- устройство не должно создавать вредных помех;
- устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, способные вызвать нежелательную работу.

ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ

Оборудование соответствует ограничениям FCC для неконтролируемой среды. Минимальное расстояние между излучателем и телом пользователя - 0 см.