



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кухонные вытяжки TYTXRV 0100403 / 0100404

КОМПАКТНАЯ 387 ММ · БОЛЬШАЯ 518 ММ · 3 СКОРОСТИ



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ · ПОДСВЕТКА · СЪЁМНЫЙ ФИЛЬТР

Данная инструкция подготовлена специалистами мастерской **vanlife фабрика**, где вы можете приобрести это и другое оборудование для автодомов, кемперов и автономных систем.



Инструкция основана на документах изготовителей и поставщиков устройств и может содержать неточности, связанные с особенностями перевода или неполнотой предоставленных данных. Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к нашим консультантам любым удобным способом, указанным на сайте vanlifefabrika.ru.

Раздел	Страница
1. Модели и различия	3
2. TYTXRV 0100403	4
3. TYTXRV 0100404	5
4. Сенсорная панель и эксплуатация	6
5. Подготовка к монтажу	7
6. Электрическое подключение и ввод в работу	8
7. Очистка, обслуживание и неисправности	9

Основные меры безопасности

- Используйте только источник постоянного тока 12 В с правильной полярностью.
- Установите отдельный предохранитель как можно ближе к источнику питания.
- Не включайте вытяжку при повреждённой проводке, фильтре, вентиляторе или корпусе.
- Не допускайте попадания воды и жира на проводку, разъёмы и сенсорную панель.
- Не готовьте на открытом пламени непосредственно под вытяжкой.
- Не оставляйте работающую плиту и вытяжку без присмотра.
- Перед очисткой отключите питание и дождитесь охлаждения светильников.
- Не прикасайтесь к крыльчаткам и не включайте вытяжку без установленного фильтра.

РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА И ВОЗДУХОВОДА НУЖНО ИЗМЕРИТЬ

Не вырезайте мебель по габаритам корпуса. Сначала измерьте фактический блок, монтажные точки, выход воздуха и все выступающие детали.

1. Модели и различия



0100403 · 387 MM



0100404 · 518 MM

Параметр	0100403	0100404
Питание	12 В DC	12 В DC
Размер корпуса	387 × 233 × 50 мм	518 × 283 мм
Высота	50 мм	50 / 58 / 62 мм - измерить
Мощность	10-30 Вт; встречается 40 Вт	20-40 Вт
Скорости	3	3
Вентиляторы	2	3
Светильники	2 круглых	2 прямоугольных
Управление	сенсорная панель	сенсорная панель
Фильтр	съёмный сетчатый	съёмный сетчатый

НЕ ПЕРЕНОСИТЕ РАЗМЕРЫ МЕЖДУ МОДЕЛЯМИ

Ширина, глубина, мощность, форма светильников и количество вентиляторов различаются. Крепёж, фильтры и элементы воздуховода также проверяют отдельно.

2. TYTXRV 0100403



Компактное исполнение

Параметр	Значение
Модель	0100403
Питание	12 В DC
Габариты	387 × 233 × 50 мм
Мощность	10-30 Вт; на части маркировок может быть 40 Вт
Скорости вентилятора	SMALL / MID / LARGE
Подсветка	два круглых светильника
Вентиляция	две позиции вентиляторов за фильтром
Фильтр	съёмный сетчатый, с центральной ручкой

МОЩНОСТЬ ПРОВЕРЯЮТ ПО ШИЛЬДИКУ

При 12 В мощность 30 Вт соответствует току около 2,5 А, а 40 Вт - около 3,3 А. Кабель и предохранитель выбирают по фактической маркировке.

3. TYTXRV 0100404



Большое исполнение

Параметр	Значение
Модель	0100404
Питание	12 В DC
Размер в плане	518 × 283 мм
Высота	встречаются 50, 58 и 62 мм; требуется замер
Мощность	20-40 Вт
Скорости вентилятора	SMALL / MID / LARGE
Подсветка	два прямоугольных светильника
Вентиляция	три позиции вентиляторов за фильтром
Фильтр	съёмный сетчатый, с центральной ручкой

ВЫСОТА НЕ ЗАДАНА ОДНОЗНАЧНО

Измерьте высоту корпуса, выход воздуха и выступающие детали конкретного блока. Не рассчитывайте зазор в мебели по одному из значений 50, 58 или 62 мм.

4. Сенсорная панель и эксплуатация



Назначение надписей

Надпись на панели	Назначение
POWER	включение и выключение вытяжки
LED	включение и выключение подсветки
SMALL	низкая скорость вентилятора
MID	средняя скорость вентилятора
LARGE	высокая скорость вентилятора
UP	увеличение выбранной скорости
DOWN	уменьшение выбранной скорости

Порядок работы

- Нажмите POWER.
- Выберите скорость по интенсивности пара и запаха.
- При необходимости включите LED.
- Запускайте вытяжку до начала готовки.
- После готовки оставьте вентилятор включённым до удаления остаточного пара.
- Выключите LED и нажмите POWER.

ОБОЗНАЧЕНИЯ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

Для управления используются кнопки POWER, LED, SMALL, MID, LARGE, UP и DOWN.

5. Подготовка к монтажу



Что измерить

- Полные размеры корпуса и все выступающие детали.
- Координаты и диаметр монтажных отверстий.
- Размер и положение выходного патрубка.
- Необходимое пространство для фильтра и его извлечения.
- Положение кабеля и доступ к электрическому соединению.
- Зазор до мебели и возможность обслуживания вентиляторов.

Что подтвердить

- Отвод воздуха наружу или режим рециркуляции.
- Диаметр, маршрут и материал воздуховода.
- Наличие наружной заслонки и защита от воды.
- Безопасное расстояние до плиты.
- Тип крепежа для материала мебели.
- Доступность фильтра после установки.

РАССТОЯНИЕ ДО ПЛИТЫ ЗАДАЁТ УСТАНОВКА В ЦЕЛОМ

Соблюдайте требования плиты, мебели и пожарной безопасности. При отсутствии подтверждённого минимального расстояния монтаж не выполняют.

6. Электрическое подключение и ввод в работу

Подключение 12 В

- Отключите аккумулятор и все зарядные источники.
- Сверьте модель, напряжение, максимальную мощность и полярность на шильдике.
- Проверьте полярность проводов мультиметром; не полагайтесь только на цвет изоляции.
- Установите отдельный предохранитель у положительной точки питания.
- Выберите кабель по фактическому максимальному току, длине линии и допустимому падению напряжения.
- Соедините положительный провод через предохранитель, затем отрицательный провод.
- Закрепите кабель так, чтобы он не касался горячих и движущихся частей.

Первый запуск

Проверка	Результат
POWER	панель включается без перезапуска и запаха перегрева
SMALL / MID / LARGE	скорость последовательно изменяется
LED	оба светильника работают устойчиво
Вентиляторы	нет трения, вибрации и постороннего шума
Фильтр	установлен и надёжно зафиксирован
Воздухоотвод	воздух выходит в предусмотренном направлении
Проводка	соединения не нагреваются

НОМИНАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ НЕ ВЫБИРАЮТ ПО МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ВСЛЕПУЮ

Сначала определите ток по шильдику и сечение проводки. Предохранитель защищает провод и должен соответствовать электрической схеме конкретной установки.

7. Очистка, обслуживание и неисправности

Очистка

- Отключите 12 В и дождитесь охлаждения светильников.
- Снимите фильтр за центральную ручку, не деформируя сетку.
- Очистите металлический фильтр тёплой водой с мягким моющим средством.
- Полностью высушите фильтр перед установкой.
- Протрите корпус мягкой влажной салфеткой; не заливайте панель и вентиляторы.
- Не используйте абразивы, растворители и мойку под давлением.

Диагностика

Признак	Проверка
Не включается	предохранитель; 12 В; полярность; POWER; соединения
Слабая тяга	скорость; загрязнение фильтра; воздуховод; заслонка
Сильный шум	фильтр; крепление; посторонний предмет; вентилятор
Не работает LED	кнопка LED; питание; разъём светильника
Работает одна скорость	панель; разъёмы; контроллер вентилятора
Появился запах перегрева	немедленно отключить и проверить проводку и двигатель
Попала вода	не включать до полной проверки и просушки

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР НУЖНО ОЧИЩАТЬ РЕГУЛЯРНО

Загрязнённый фильтр снижает производительность, увеличивает шум и создаёт пожарную опасность. Интервал очистки зависит от интенсивности готовки.