



VANLIFE ФАБРИКА
ДЕЛАЕМ VANLIFE ДОСТУПНЫМ



VANLIFE ФАБРИКА
ДЕЛАЕМ VANLIFE ДОСТУПНЫМ

Руководство пользователя

Перевод выполнен в мастерской **VANLIFE ФАБРИКА**
vanlifefabrika.ru

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Ø52mm | 2-1/16"

I II III

0.5~20mm | 1/32~3/4"

Желтый Желтый свет 5

Оранжевый Красный свет 4 ИЛИ

Не предоставлено

Черный к датчику

3

Красный к положительному полюсу

IGN.SW 2 12V

150Ω ИЛИ

Синий к массе SEP.SW

1

Дополнительная цепь для 24V

IV

INSTALLATION STEPS

1. Просверлите отверстие диаметром 52mm (2 1/16") в панели (II). Вам потребуется минимальный зазор 55mm (2 3/16") за панель для установки прибора.
2. Удалите фиксирующее кольцо (I). На корпусе прибора (III) есть направляющий выступ, поместите прибор в отверстие панели и отметьте положение этого выступа для правильного выравнивания прибора.
3. Вставьте прибор через панель спереди, установите и затяните фиксирующее кольцо (I) сзади.
4. Подключите провода согласно инструкции по подключению. Обратите внимание на использование дроппер-резисторов для 24V цепи. Выберите оранжевые или желтые провода для подсветки. Цвет провода соответствует цвету подсветки.
5. Вставьте жгут проводов (IV) в порт на задней стороне прибора.
6. Обратите внимание, если прибор является вольтметром, в комплекте нет черного провода или резисторов.

□ □ □ □

1. На панели (# II) просверлите отверстие диаметром 2-1/16" (52 mm) (ваша панель или приборная панель). Установите прибор (# III) в отверстие, соответствующее панели.

Отметьте место для установки прибора и сделайте небольшую выемку в этом месте (как показано на # II). Убедитесь, что за панелью прибора есть как минимум 2-3/16" (mm) пространства для установки.

(55

□ □

2. Установите корпус (# III) в панель (# II), затем закрутите фиксирующее кольцо (# I).

3. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 12V □ □ □ □ □ □ 24V □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (24V □ □ □ □) □

4. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

5. Подключите жгут (# IV) к порту.



6. Если вы приобрели вольтметр, то для 12V или 24V источника питания не требуется внешнее сопротивление, и в жгутах (# IV) нет черного провода.

(#

0667-03



VANLIFE ФАБРИКА
ДЕЛАЕМ VANLIFE ДОСТУПНЫМ

Перевод выполнен в мастерской VANLIFE ФАБРИКА

Этот перевод подготовлен на основе оригинальной инструкции производителя. Подробнее с ассортиментом нашей продукции можно ознакомиться на сайте vanlifefabrika.ru.